

Lomography orgogliosamente presenta:

LC-A+ Accessoires

lomography

lomographische ag
hollergasse 51
a-1150 vienna

t: +43-1-899 44 0
f: +43-1-899 44 22
orders@lomography.com
www.lomography.com



Colorsplash Flash

www.lomography.com/colorsplashflash

EAN no.: 9007710007214

Art.Nr.: hb108

EK: 17,00 Euro, netto/VK: 35,00 Euro

Il Colorsplash Flash é il compagno migliore della tua Lomo LC-A+. Compatto, versatile, Colorato, radicale e aperto a creatività ed alla scoperta. Puoi scegliere oltre 12 colori.

Splitzer

shop.lomography.com/splitzer/

EAN no.: 9007710007542

Art. Nr.: h300ls

EK: 9,00 Euro, netto/VK: 20,00 Euro



Due separatori di plastica nel tuo Splitzer servono per esporre solo una certa immagine per volta. Scatta, carica l'espositore multiplo, gira lo Splitzer, e scatta ancora!

Fisheye Adaptor

shop.lomography.com/lcafisheye

EAN Nr.: 9007710001618

Art Nr.: z490

EK: 45,00 Euro, netto/VK: 75,00 Euro



Attaccalo alla tua LC-A+ attraverso l'attacco magnetico ed esploderà la vista lomografica, capace di catturare fino a 170 gradi di immagine.

Tunnelvision Lens

shop.lomography.com/tunnelvision

EAN no.: 9007710001519

Art Nr.: z424

EK: 45,00 Euro, netto/VK: 75,00 Euro



Un piccolo attacco magnetico per rinforzare l'attacco della tua camera e realizzare scatti istantanei come in un tunnel o come in uno scatto a grandangolo.

Hipshot bag

www.lomography.com/hipshot/

White

Olive

EAN no.: 9007710001069

EAN no.: 9007710001076

art no.: hd111

art no.: hd112

WS: 9,00 Euro, net/MSRP: 18 Euro



Una flessibile compatta borsa per i basilari oggetti lomografici: La tua Camera, Il Flash e tre rullini da 35mm. La puoi agganciare a i tuoi fianchi oppure portarla a spalla.

Leather Case

EAN no.: 9007710001342

Art.Nr.: b 200

VE: 36 Stk.

EK: 15,00 Euro, netto/ VK: 30,00 Euro



La sexy borsa di pelle perfetta per la tua LC-A+.